

PREPRITE® ProBlock®

www.sherwin.ru

INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER SEALER

Разработана для использования в Системе Color-Prime^{тм}

Латексная блокирующая грунтовка для внутренних/ наружных работ Серия В51

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает ровную поверхность финишного покрытия
- Быстро сохнет
- Обеспечивает адгезию отделочного покрытия с гладкими, глянцевыми поверхностями, включая:
 - глянцевые краски
 - полированные или лакированные деревянные эелементы
- Замазывает:
 - Чувствительные к растворителям красители смолу, маркеры на основе растворителей и т.д.
 - Мелкие водорастворимые пятна

Используется для внутренних работ по:

- Гипсокартону
- Отвердевшей Штукатурке
- Потолочной плитке
- Обшивке
- Трубам из поливинилхлорида

Дереву

Стеновому пластику

Алюминию

Используется для внутренних & наружных работ по:

- Гальванизированному/ оцинкованному металлу
 - Лревесно-волок-
- нистым плитам Ранее окрашенным поверхностям

Цвет: Белый $9.8 \text{ м}^2/\text{л} (400 \text{ фут}^2/\text{галлон})$ Укрывистость: при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя

1.4 мил (35.6 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:

Зависит от температуры и влажности

Высыхание «до отлипа» 30 мин Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя 1 час при использовании в качестве грунтовки): 4 часа Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя

при использовании в качестве блокирующей грунтовки):

Температура воспламенения: Не относится

5-15 единиц под углом 85° Колеровка с использованием системы Blend-A-Color:

База Грамм/Литр Интенсив-(унций/гал.) ность Белая 0-4 100% (0-30)Глубокая База* 4-10 100% (30-75)

*Необходимо заколеровать до использования

Колеровка - Разработана для использования в системе Color-Prime. Для более точного попадания в цвет отделочного покрытия, грунтовка колеруется в соответствующий оттенок «Р» серого цвета.

Тип связующего Акриловый-латексный вещества:

B51W20

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):

96 г/л; 0.80 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): $36 \pm 2\%$ Твердых частиц (по массе): $52 \pm 2\%$ 5 кг Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: (11.1 фунт.)

НАНЕСЕНИЕ

При использовании снаружи, отделочное покрытие (архитектурное латексное или масляное) должно быть нанесено в течение 14 лней

Наносить при температуре не ниже 10°C

Не разбавлять при закрашивании пятен. Разбавление не требуется.

Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.

Малярный валик - Использовать валик с длиной ворса 6.4—19мм (1/4 - 3/4 дюйма) из синтетического материала.

Краскопульт безвоздушного распыления Давление......2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник..... диаметр 0.38 - 0.53 мм (0.015-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка.

Специальные рекомендации - После грунтования окрашенных участков дать покрытию высохнуть в течение 4 часов. Затем проверить на небольшом участке выделяется пигмент или нет, нанеся покрытие до окраски всей поверхности. Если пигмент выделяется, нанести второй слой грунтовки и дать высохнуть за ночь, после чего еще раз проверить.

Реставрационные работы воздействия огня – Тщательно очистить поверхность ло нанесения поврежденные дымом участки. Нанести один или два слоя PrepRite ProBlock Latex Primer/ Sealer и проверить на небольшом участке выделяется пигмент или нет до окраски всей поверхности.

PREPRITE® PROBLOCK®



www.sherwin.ru

INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER SEALER

Латексная блокирующая грунтовка для внутренних/ наружных работ Серия В51

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Общее Грунтование — На поверхностях, не содержащих красящего пигмента, PrepRite ProBlock Interior/ Exterior Latex Primer/ Sealer можно покрывать отделочным покрытием через 1 час.

Грунтование отдельных участков — иногда поверхность может выглядеть неоднородной, если загрунтовать только отдельные участки. Чтобы этого избежать, лучше загрунтовать не отдельные участки, а всю поверхность.

Штукатурка - Штукатурка должна быть выдержанной (обычно в течение 30 дней) и твердой. Если покраску нельзя отложить, дайте поверхности высохнуть 7 дней и загрунтуйте при помощи PrepRite Masonry Primer. Мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) козяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

 Дерево
 Зачистить
 все
 открытые

 поверхности
 до
 свежей
 древесины.

 Зашпаклевать
 все
 отверстия
 и дефекты

 поверхности
 заполнителем
 для
 дерева или

 шпатлевкой
 и зачистить
 до
 гладкого

 состояния.
 гостояния.
 гостояния.
 гостояния.

Плитка – Плитка, слоистый пластик, керамические и пластиковые плитки, а также подобные глянцевые поверхности должны быть очищены от масляных загрязнений, жира и мыла. Не используйте этот продукт на участках, которые подвергаются интенсивному воздействию воды (например, в душе, вокруг раковин, на крышах прилавков).

Уплотнение щелей - Щели в стенах, потолках и деталях внутренней отделки после грунтования поверхности могут быть заполнены соответствующим герметиком.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Плесень - Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. НЕ ДОБАВЛЯТЬ В РАСТВОР ОТБЕЛИВАТЕЛЯ В ВОДЕ КАКИЕ-ЛИБО МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ АММИАК.

Тестирование – В отношении жестких, гладких, глянцевых или иных сложных для покраски поверхностей необходимо провести тест на адгезию. Подготовив поверхность, нанесите на отдельный участок эту грунтовку. Дайте полностью высохнуть и проверьте на адгезию.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</u>

Защищать от замерзания.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных. проконсультируйтесь c местным представителем компании Sherwin-Williams.