



МОНТАЖ КАРНИЗОВ С ПОДСВЕТКОЙ

Карнизы для внутренней подсветки используются для организации скрытого освещения и визуально увеличивают высоту стандартных потолков.

Они крепятся к стене таким образом, чтобы минимальный зазор между верхней точкой карниза и потолком составлял примерно **110-150 мм**. Направленное вверх освещение создает эффект «парящего» потолка, оставляя загадкой его реальную высоту.

1. Крепление светодиодной ленты
2. Плоскость потолка
3. Плоскость Стены

Рекомендация:

Рекомендуем использовать светодиодные ленты совместно с алюминиевым профилем во избежании перегрева ленты и увеличения срока службы

